



Auslöseverzögerung

- die Zeit zwischen Betätigen des Auslösers und tatsächlichem Auslösen beträgt bei manchen, inzwischen älteren Digicams und vielen aktuellen Fotohandys über 1 Sekunde. Dadurch verliert man fast alle Chancen auf spontane und aktionreiche Fotografie.
- um trotzdem damit befriedigend zu fotografieren, solltest Du versuchen zu errahnen, wo sich Dein Motiv in den nächsten 1-2 Sekunden befinden wird um Zufallstreffer mit höherer Trefferwahrscheinlichkeit zu erzielen
- vor dem eigentlichen Bild den Auslöser halb drücken. Dann werden Belichtungs- und Schärferechnungen bereits vorher ausgeführt und das "reine Auslösen" geht deutlich schneller. Achte darauf, dass Dein Motiv nicht aus der Schärfebene läuft.
- Autofokus aus (Fixfokus-Schärfentiefe nutzen), Belichtung manuell, Blitz aus. Diese Funktionen verursachen Rechenzeiten und Abschalten bringt Verbesserungen in Richtung Auslöseverzögerung
- falls es Deine Digicam anbietet, Serienbildfunktion einschalten und "draufhalten", bereits Sekunden vorher auf den Auslöser drücken. Keine besonders schöne Art zu fotografieren, aber es erhöht die Trefferquote.
- gegebenenfalls kann es helfen, mit dem Motiv mitzuziehen und es so doch noch abzulichten. Es besteht aber eine hohe Verwacklungs- und Unschärfegefahr.
- Augen auf beim Gebraucht-Digitalkamera-Kauf, damit Dir nicht so ein Möhrchen untergejubelt wird
- Wer sein megapixelstarkes Fotohandy gern für Handyschnappschüsse nutzen will, sollte vor dem Kauf auf jeden Fall testen, wie schnell es auslöst. Manche Modelle brauchen bis zu 2 Sekunden!

Ich möchte Dich darauf hinweisen, daß das Urheberrecht für alle Inhalte der "Fotoschule to go" bei www.die-fotoschule.com liegt. Du hast das Recht, Dir diese Datei auf Deinem Rechner, PDA, Handy oder anderem Gerät anzuschauen oder sie für Deinen eigenen privaten Gebrauch auszudrucken und findest hoffentlich Freude an meinen Tipps. Jegliche unerlaubte Verwendung bzw. Vervielfältigung werde ich strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgen. Alle Dateien der "Fotoschule to go" sind von mir gewissenhaft auf Viren überprüft worden und "sauber". Für Schäden, die durch den Download und/oder das Starten der Dateien entstehen bin ich nicht verantwortlich und es geschieht auf Dein eigenes Risiko.

© www.fotoschuleto.go.de