



Die eBooks der Fotoschule



Die Fototipp-Cards

Auslöseverzögerung

- die Zeit zwischen Betätigen des Auslösers und tatsächlichem Auslösen beträgt bei manchen, inzwischen älteren Digicams und vielen aktuellen Fotohandys über 1 Sekunde. Dadurch verliert man fast alle Chancen auf spontane und aktionreiche Fotografie.
- um trotzdem damit befriedigend zu fotografieren, solltest Du versuchen zu erahnen, wo sich Dein Motiv in den nächsten 1-2 Sekunden befinden wird um Zufallstreffer mit höherer Trefferwahrscheinlichkeit zu erzielen
- vor dem eigentlichen Bild den Auslöser halb drücken. Dann werden Belichtungs- und Schärferechnungen bereits vorher ausgeführt und das "reine Auslösen" geht deutlich schneller. Achte darauf, dass Dein Motiv nicht aus der Schärfebene läuft.
- Autofokus aus (Fixfokus-Schärfentiefe nutzen), Belichtung manuell, Blitz aus. Diese Funktionen verursachen Rechenzeiten und Abschalten bringt Verbesserungen in Richtung Auslöseverzögerung
- falls es Deine Digicam anbietet, Serienbildfunktion einschalten und "draufhalten", bereits Sekunden vorher auf den Auslöser drücken. Keine besonders schöne Art zu fotografieren, aber es erhöht die Trefferquote.
- gegebenenfalls kann es helfen, mit dem Motiv mitzuziehen und es so doch noch abzulichten. Es besteht aber eine hohe Verwacklungs- und Unschärfegefahr.
- Augen auf beim Gebraucht-Digitalkamera-Kauf, damit Dir nicht so ein Möhrchen untergejubelt wird
- Wer sein megapixelstarkes Fotohandy gern für Handyschnappschüsse nutzen will, sollte vor dem Kauf auf jeden Fall testen, wie schnell es auslöst. Manche Modelle brauchen bis zu 2 Sekunden!



Die Fototipp-Cards der Fotoschule to go sind urheberrechtlich geschützt für www.die-fotoschule.com.
Jegliche unerlaubte Verwendung bzw. Vervielfältigung ist verboten.

© www.fotoschuleto.go.de



JETZT AUCH FÜR
 